



CODE 817092

+ Flotteur 1
Sert de niveau haut – indique lorsqu'il faut
stopper le remplissage de la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit /
forage de s'arrêter

+ Flotteur 2
Sert de niveau bas – indique lorsqu'il faut remplir la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'activer

+ Flotteur 3
Sert de sécurité manque d'eau –
empêche le fonctionnement à sec de la
pompe de redistribution
Il va donner l'ordre à la pompe de surface
/ groupe de suppression de s'arrêter

Modèle : Accessoire :

Description technique :

- Flotteur 1
Sert de niveau haut – indique lorsqu'il faut stopper le remplissage de la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'arrêter

- Flotteur 2
Sert de niveau bas – indique lorsqu'il faut remplir la cuve
Il va donner l'ordre à la pompe de puit / forage de s'activer

- Flotteur 3
Sert de sécurité manque d'eau – empêche le fonctionnement à sec de la pompe de redistribution
Il va donner l'ordre à la pompe de surface / groupe de suppression de s'arrêter

Avantages :

- Automatisez la gestion de votre cuve à eau !
- Montage dans notre usine du Nord de la France

NB : il faut rajouter le code de la cuve nue à votre commande