BOITIER D'ALARME AVEC

BATTERIE SONORE ET FLOTTEUR

CODE 817284

Boîtier d’alarme acoustique avec réserve de marche (batterie rechargeable) pour le raccordement d'un flotteur de niveau ou de 2 sondes de niveau ou bien de tout autre organe de commande pourvu d’un contact libre de potentiel (pressostat, etc).
S’utilise principalement comme détecteur de niveau trop-plein (débordement) via un flotteur dans les postes de relevage d’eaux usées.

Fonctionnement :
ALIMENTATION : Alimenter l’appareil à 230 V AC.
...

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Boîtier d’alarme acoustique avec réserve de marche (batterie rechargeable) pour le raccordement d'un flotteur de niveau ou de 2 sondes de niveau ou bien de tout autre organe de commande pourvu d’un contact libre de potentiel (pressostat, etc).
S’utilise principalement comme détecteur de niveau trop-plein (débordement) via un flotteur dans les postes de relevage d’eaux usées.

Fonctionnement :
ALIMENTATION : Alimenter l’appareil à 230 V AC.
REPORT D’ALARME : Le contact se ferme sur détection de niveau haut.
ENTRÉE DE COMMANDE : Raccorder l’organe de commande sur les bornes d’entrées correspondantes.
L’organe de commande fonctionne à basse tension (9... 12 V DC).
Lors d’utilisation de sondes de niveau, les placer impérativement à la même hauteur.

Caractéristiques techniques :
Tension d’alimentation : 230 V AC
Consommation : 2 VA
Batterie : Type 9V rechargeable
Pouvoir de coupure : 5 A / 30 V DC
5 A / 250 V AC
Tension de commande : 9...12 V DC
Buzzer : 90 dB
Capacité de raccordement max. : 2,5 mm2
Indice de protection : IP54
Température de fonctionnement : -10...+55 ºC
Presse-étoupes

Alimentation: 1xM16
Commande: 1xM16
Dimensions logistiques : 75x120x50 mm
Poids approximatif : 290 g

Informations complémentaires :

Composition :
• Enveloppe plastique
• Alimentation 230 V AC
• Batterie rechargeable, avec une autonomie de 1 an minimum (15 heures en mode alarme)
• Voyants de présence tension et alarme latéraux
• Voyant rouge de signalisation alarme frontal
• Buzzer 90 dB latéral
• Touche test
• Touche reset (acquittement alarme)
• Report d'alarme
• Presse-étoupes de raccordement

Légende du schéma descriptif latéral :
1. VOYANT DE PRÉSENCE TENSION (VERT) : S'illumine en présence de tension d'alimentation (230 V AC).
2. TOUCHE TEST : Sert à vérifier le bon focntionnement de l'appareil (buzzer et batterie).
3. TOUCHE RESET : Sert à acquitter l'alarme (sonnerie buzzer). Le contact de sortie reste fermé tant qu'un niveau haut est détecté.
4. VOYANT D'ALARME (ROUGE) : S'illumine sur détection de niveau haut.

Légende du schéma de raccordement
:
1-2 Organe de commande (flotteur, sondes, etc)
3-4 Report d'alarme (contact N.O.)
5-6 Alimentation 230 V AC

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**

4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE