




**RENSON**

PRESSOSTAT 10A MONO CABLE



Lire avant de procéder à l'installation et à l'emploi :



Révision n°01



# REGLAGE

- A) Desserrer complètement l'écrou du différentiel (1)
- B) Agir sur l'écrou de mise en marche (2) jusqu'à établir la valeur d'enclenchement
- C) Visser l'écrou du différentiel (1) jusqu'à obtenir la valeur de déclenchement désirée.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM/5                                                                                             | PT/5  |             |       |                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | PM/6                                                                                             | PT/6  | PM/12       | PT/12 | PMA/12                                                                                      | PTA/12 |
| Campo di regolazione - Pressure Range - Rango de regulación<br>Limite d'utilisation - Druckbereich - Rozsah seřízení - Rozsah nastavenia - Opseg pritiska - Escala de pressão - Limitele de presiune - Диапазон регулировок - Діапазон регулювань<br>نطاق الضغط         | 1÷5 bar                                                                                          |       | 3÷12 bar    |       | 3÷12 bar                                                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,5÷5,5 bar                                                                                      |       |             |       |                                                                                             |        |
| Taratura di Fabbrica - Factory Setting - Calibración de fábrica<br>Réglage d'usine - Werkseinstellung - Kalibrace z výroby<br>Kalibrácia z výroby - fabričko podešenje - Pré-programação<br>Setari din fabrică - Заводская калибровка - Заводські уставки<br>ضبط المصنع | 1,4-2,8 bar                                                                                      |       | 5,0-7,0 bar |       | 6,0-8,0 bar                                                                                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,8-3,0 bar                                                                                      |       |             |       |                                                                                             |        |
| Corrente nominale - Rated Current - Corriente nominal<br>Courant nominal - Nennbelastung - Jmenovitý proud - Menovitý prúd - Nominalna Struja - Corrente nominal - Curent Nominal<br>Номинальный ток - Номинальний струм - تيار مقدر                                    | 16 (10) A                                                                                        |       | 16 (10) A   |       | 16 (10) A                                                                                   |        |
| Tensione nominale - Rated Voltage - Voltaje - Tension nominale<br>Nennspannung - Jmenovitě napětí - Menovitě napätie<br>Nominalna voltaža - Voltagem - Tensiunea Nominala<br>Номинальное напряжение - Номинальна напруга - الفولتسية المحددة                            | 250 V                                                                                            | 500 V | 250 V       | 500 V | 250 V                                                                                       | 500 V  |
| Impiego - Usage - Empleo - Emploi - Benutzung - Použití<br>Použitie - Upotreba - Utilização - Utilizare - Применение -<br>Застосування - الاستخدام                                                                                                                      | Acqua - Water - Agua -<br>Eau - Wasser - Voda - Voda - Voda -<br>Água - Apa - Вода - Вода - مياه |       |             |       | Aria - Air - Aire<br>Air - Luft - Vzduch<br>Vazduh - Ar - Aer<br>Воздух - Повітря<br>الهواء |        |

